
Quadro elettrico generale / Video citofono

[General Electrical Frame / Intercom]

IMPIANTI / INSTALLATIONS

QUADRO ELETTRICO GENERALE/ GENERAL ELECTRICAL FRAME




ATTENZIONE!

IN CASO DI INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DI CORRENTE, PROVARE A (RI)SOLLEVARE L'INTERRUTORE, SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL GESTORE

WARNING!

IN CASE OF ELECTRICITY BREAKDOWN, PULL UP THE MAIN SWITCH, IF THE PROBLEM PERSIST, PLEASE CONTACT THE HOST TEAM

VIDEOCITOFONO/ INTERCOM



Aria condizionata Daikin / Riscaldamento

[Daikin air conditioner / Heating]


ARIA CONDIZIONATA/ AIR CONDITIONING

Attenzione!


L'aria condizionata si disattiva se si aprono le finestre! Chiuderle per riaccenderla

Caution!

Conditioned air shuts off if windows are opened. Close them to turn it on again



RISCALDAMENTO / HEATING





Forno elettrico Beper [Beper electric oven]

beper

IT FORNO ELETTRICO

EN ELECTRIC OVEN

Fig.A



- 1. Manopola temperatura
- 2. Indicatore di funzionamento
- 3. Manopola funzione
- 4. Manopola timer
- 5. Elementi riscaldanti
- 6. Sportello in doppio vetro
- 7. Maniglia sportello 8. Maniglia rimuovi griglia
- 9. Vassoio
- 10. Griglia

Lavare tutti gli accessori con cura. Pulire l'interno con un panno umido e asciugare bene. Prima del primo utilizzo, far funzionare l'apparecchio a vuoto, con il termostato al massimo, per almeno 15 minuti per eliminare l'odore "di nuovo".

Preriscaldare il forno per circa 5-10 minuti prima di inserirvi gli alimenti. Preparare gli alimenti scelti per la cottura nell'apposita teglia. Regolare la temperatura, selezionare le modalità di riscaldamento e impostare il timer dopo aver adattato la posizione della griglia a seconda del cibo da cuocere. Inserire nel forno il vassoio con gli alimenti da cuocere. Assicurarsi che il cibo sia ben distribuito sul ripiano per una migliore cottura. Quando si cuoce con la griglia, utilizzare sempre la teglia per proteggere la resistenza inferiore dai grassi che colano. Controllare lo stato del cibo, durante la cottura, guardando attraverso il vetro temperato dello sportello. E' consigliabile rigirare gli alimenti una o più volte per agevolare la cottura. Al termine della cottura spegnere l'apparecchio portando tutti i comandi su off e staccare la spina.

Cottura

Impostare il termostato sulla temperatura desiderata. Un trillo segnala il termine del tempo impostato e l'apparecchio non riscalda più. Se il cibo non è ancora pronto, reimpostare sul timer il tempo necessario per completare la cottura. A cibo pronto portare tutti i comandi in posizione off e staccare la spina. Il forno può essere spento manualmente durante la cottura ruotando la manopola del timer nella posizione off. Impostare sul timer i minuti di cottura a seconda della pietanza che si vuole cuocere. Il forno si spegne automaticamente alla fine del tempo impostato.

Selezionare con il selettore il tipo di riscaldamento adatto per il cibo da preparare:

Grill: funziona con gli elementi riscaldanti superiori, adatto per completare la doratura di cibi già cotti.

Grill ventilato

Forno+grill: funzionano entrambe gli elementi riscaldanti, superiori e inferiori; adatto per scongelare, mantenere in caldo, cotture complete come torte, pasta al forno.

Forno+grill ventilato

Stay on: in questa posizione il ciclo di cottura non si interrompe automaticamente. Il forno resta costantemente acceso. Per attivarla basterà ruotare la manopola del timer verso sinistra.

Per interrompere la cottura riportare la manopola sullo zero del timer

Pulizia

Una pulizia frequente evita formazione di fumi e cattivi odori durante la cottura. Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla presa di corrente. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. La griglia e la teglia posso essere lavati in acqua tiepida e sapone, oppure in lavastoviglie. Per la pulizia della superficie esterna utilizzare una spugna umida. Per la pulizia dell'interno non utilizzare mai prodotti che corrodono l'alluminio e non grattare le pareti con oggetti taglienti o appuntiti. Se ci sono macchie di grasso toglierle con una spugna imbevuta di acqua calda insaponata.

Non utilizzare prodotti corrosivi o chimici perché potrebbero danneggiare la superficie antiaderente della teglia.

Non usare prodotti abrasivi (tipo fornet) nemmeno per la pulizia esterna perché non adatti alla pulizia e alla manutenzione di questo fornetto che non è smaltato al suo interno.

Dati tecnici

Potenza: 1300W

Alimentazione: 220-240V~ 50Hz

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

Do not immerge into water. When the oven is hot do not put water on the door. Do not use the appliance is the door is damaged. When using and after, metallic parts and the door are very hot: only touch the handle and select switch. Always use the rack handle to move the oven rack and the baking tray. Pay attention when moving boiled liquids.

Components Fig.A

- 1. Temperature knob
- 2. Indicator cover
- 3. Function knob
- 4. Timer knob
- 5. Heating element
- 6. Glass door
- 7. Door handle
- 8. Food tray handle
- 9. Food tray
- 10. Wire rack

First use

Wash all accessories carefully. Clean inside with a damp cloth and well dry. Before first use, heat up the oven at max temperature for approximately 15 minutes to eliminate packing outdoor that may remain after shipping.

Using your oven

Preheat the oven for about 5-10 before cooking. Prepare the ingredients to cook on the baking tray. Select temperature, cooking mode and check the position of the oven rack. Place the tray with food into the oven. Place the food to be cooked correctly on the baking tray for a better cook. When using the oven rack, always use the tray to protect the lower heating tube from fat. Check cooking through the tempered glass door. For a homogeneous cooking it is recommended to turn one or more time the food on the tray. When the cooking is ending, turn off the appliance and unplug from the socket.

How to bake

Se the temperature selector to desire temperature. A ring sound announce that the timer is over and the appliance does not heat anymore. If necessary set the time again to finish the cooking. When the cooking is over, turn off all the switch and unplug from the socket. The oven is manual shut-off when cooking by select timer on « off ». Set timer according to the kind of food to be cooked. The oven auto-shut off when timer finished. Set the desire cooking according to the food to be cooked with the heating element selector:

Grill: use upper heating tube, recommended for getting crispy food already cooked.

Grill (convection mode)

Oven+grill: use both heating tubes, upper and lower one; recommended for defrosting, keep the food hot, complete cooking for cakes, "pasta al forno".

Oven+grill (convection mode)

Stay on: in this position the cooking time will not stop automatically. The oven will stay continuously on.

To activate it, place the timer knob on the left. To stop the cooking time place the timer knob on zero position.


Cleaning

Clean frequently helps to prevent from smoke and bad smells when cooking. Before cleaning always unplug the oven from the socket. Do not immerge the oven into water or other liquids. The baking tray and rack can be washed with water and detergent or into the dishwasher. Use a wet sponge to clean the external parts. Do never use corrosive detergent to clean into the oven if there are fat or food remove it with a damp sponge and hot water with detergent.

Bollitore

[Kettle]

BOLLITORE / KETTLE




Accendere ON e spegnere il bollitore OFF.

Nespresso essenza mini

[Nespresso coffee preparation]

NESPRESSO ESSENZA MINI

Preparazione del caffè / Coffee preparation



IT

Inserire la capsula (3) e l'acqua nel serbatoio (2). Premere il pulsante (1) Espresso (40ml) o il pulsante Lungo (110ml).

La preparazione si fermerà automaticamente. Per fermare l'erogazione di caffè o per aumentare la quantità di caffè, premere nuovamente il pulsante.

EN

Insert the capsule (3) and fill the water tank with fresh drinking water.

Press the Espresso (40ml) or the Lungo (110ml) button (1) to start.

Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow or top up your coffee, press again.

Piano cottura a induzione [Induction ceramic hob]

PIANO COTTURA A INDUZIONE / INDUCTION CERAMIC HOB

Le piastre di cottura si accendono solo con la pentola già in posizione e si adattano automaticamente al diametro delle stesse.

(I valori sotto sono indicativi)

T Valori Sotto Sorio indicativi)		
Da 1 a 2	Sciogliere	Salse, burro, cioccolata, gelatine
	Riscaldare	Piatti preparati in precedenza
Da 2 a 3	Cuocere a fuoco lento	Riso, budini, sciroppi di zucchero
	Scongelare	Verdure liofilizzate, pesce, prodotti
		congelati
Da 3 a 4	Vapore	Verdure, pesce, carne
Da 4 a 5	Acqua	Patate bollite, zuppe, pasta,
		Verdure fresche
Da 6 a 7	Cottura media	Carne, fegato, uova, salsicce
	Bollitura a fuoco lento	Goulash, arrosti, trippa
Da 7 a 8	Cottura	Patate, patatine fritte, wafers
9	Friggere, arrostire	Bistecche, omelettes, piatti fritti
	Far bollire l'acqua	Acqua
Р	Acqua bollente	Far bollire quantitativi significativi d'acqua

The cooking zone turn on when the pan is on the chosen position and they automatically adapted to the diameter of them.

(The values below are indicative)

The falaes beleft	aro maioativoj	
1 to 2	Melting	Sauces, butter, chocolate, gelatine
	Reheating	Dishes prepared beforehand
2 to 3	Simmering	Rice, pudding, sugar syrop
	Defrosting	Dried vegetables, fish, frozen products
3 to 4	Steam	Vegetables, fish, meat
4 to 5	Water	Steamed potatoes, soups, pasta,
		fresh vegetables
6 to 7	Medium cooking	Meat, lever, eggs, sausages
	Simmering	Goulash, roulade, tripe
7 to 8	Cooking	Potatoes, fritters, wafers
9	Frying, rosting	Steaks, omelettes, fried dishes
	Boiling water	Water
Р	Boiling water	Boiling significant quantities of water

Porta blindata [Security door]


PORTA BLINDATA / SECURITY DOOR

PER ENTRARE / OUTSIDE

PER APRIRE LA SERRATURA: DIGITARE DAL TASTIERINO FUORI DALL'APPARTAMENTO IL CODICE PERSONALE IN SUO POSSESSO.

TO UNLOCK:

FROM THE KEYPAD OUTSIDE THE APARTMENT DIGIT YOUR PERSONAL CODE



PER USCIRE / INSIDE





[Tv & Sky remote control]

Telecomando TV & Sky

TELECOMANDO TV E SKY

